

Somfy Indoor/Outdoor Camera + TaHoma



Somfy Indoor Camera + TaHoma



In TaHoma
=> "my home"

Control



• Video rec - Auto
bij beweging



• Video afspelen



• Live video



• Foto maken



• Privacy shutter



• 2-weg audio



• Resolutie aanpassen



- ❑ De Somfy Protect App is vereist om de Somfy indoor/outdoor camera's aan te melden.
- ❑ De Somfy Protect app en de TaHoma kunnen dezelfde login gegevens gebruiken.
- ❑ Het is mogelijk de Indoor/Outdoor camera's te benaderen en te bedienen via de TaHoma app. Dit betekent dat de gebruiker live kan meekijken in/om het huis.
- ❑ Het is **niet** mogelijk om de Indoor/Outdoor camera's toe te voegen aan andere opties van TaHoma zoals: agenda, smart & scenario's.
- ❑ Er is geen verbinding tussen de camera's en sensoren van TaHoma, zoals bewegingsdetectoren. Mocht een TaHoma sensor iets opmerken zal deze de camera niet activeren.
- ❑ Mocht er zich een evenement voordoen kan de gebruiker direct een live stream starten om te kijken wat er gebeurt. De bewegingsdetector van de camera werkt uiteraard wel. Mocht de camera beweging detecteren zal deze direct beginnen met opnemen en ontvangt de gebruiker een push notificatie. Deze opname is dan eveneens beschikbaar in TaHoma.

Somfy Outdoor Camera + TaHoma



In TaHoma
=> "my home"

Control



• Video rec - Auto
bij beweging



• Video afspelen



• Live video



• Foto maken



• Privacy shutter



• 2-weg audio



• Verlichting schakelen




• Sirene activeren




- ❑ De Somfy Protect App is vereist om de Somfy indoor/outdoor camera's aan te melden.
- ❑ De Somfy Protect app en de TaHoma kunnen dezelfde login gegevens gebruiken.
- ❑ Het is mogelijk de Indoor/Outdoor camera's te benaderen en te bedienen via de TaHoma app. Dit betekent dat de gebruiker live kan meekijken in/om het huis.
- ❑ Het is **niet** mogelijk om de Indoor/Outdoor camera's toe te voegen aan andere opties van TaHoma zoals: agenda, smart & scenario's.
- ❑ Er is geen verbinding tussen de camera's en sensoren van TaHoma, zoals bewegingsdetectoren. Mocht een TaHoma sensor iets opmerken zal deze de camera niet activeren.
- ❑ Mocht er zich een evenement voordoen kan de gebruiker direct een live stream starten om te kijken wat er gebeurt. De bewegingsdetector van de camera werkt uiteraard wel. Mocht de camera beweging detecteren zal deze direct beginnen met opnemen en ontvangt de gebruiker een push notificatie. Deze opname is dan eveneens beschikbaar in TaHoma.


Ga naar Configuratie




Click op Toevoegen




Kies 'Somfy Protect'




Vul login gegevens




Kies gewenste Somfy protect product(en)




Bevestiging



Kijk Live mee via Web of App (Indoor Camera)




Web (beperkte functies)




App (uitgebreide functies)

Kijk Live mee via Web of App (Outdoor Camera)




Web (beperkte functies)



App (uitgebreide functies)

Privacy modus in/uitschakelen





Niet beschikbaar in SMART Programma





Zone 1

Niet beschikbaar in MIJN BEVEILIGING

